



ANIMAL SOUND LABS


SYSTEMY BEZINWAZYJNEGO
MONITORINGU PRZYRODNICZEGO

Aktualizacja oprogramowania

Aktualizuj oprogramowanie jeśli jest taka potrzeba.

PODPOWIEDŹ

Możesz sprawdzić aktualną wersję oprogramowania podczas uruchamiania urządzenia. Na przykład wersja 1.00 jest wyświetlana jako "1/00".




1. Skopiuj do głównego katalogu karty microSD (lub wypaku) plik H1MAIN.bin

- Najnowszą wersję oprogramowania można pobrać ze strony producenta: zoom.co.jp/downloads/h1/software/

2. Podczas uruchamiania należy wcisnąć klawisz ►/|| aby uruchomić rejestrator w trybie aktualizacji oprogramowania.

Wersja aktualnie używanego oprogramowania jest wyświetlana na zmianę z wersją aktualizacji na ekranie.



3. Jeśli wyświetlana wersja aktualizacji jest właściwa, naciśnij przycisk (●) aby otworzyć ekran potwierdzenia. Naciśnij (●) ponownie aby rozpocząć aktualizację.